

**Gebruiksaanwijzing
numerieke pager
R T 660 UNICOM
Frequentie 433.925 Mhz - 512 BPS**

Display

Lengte LCD 12 karakters
Geheugen 18 boodschappen
Verwittiging geheugen vol
Batterij low indicatie.

Display-aanduidingen

⌵	Antenne - out of range
◀	Audio ingesteld
⏮	Triller ingesteld
♪	Melodie ingesteld
🔔	Alarm ingesteld
⏸	Automatische on/off
🔋	Batterij "LOW" indicatie
🔒	Beveiligde boodschap
✕	Wissen boodschappen
📧	Herhaalde boodschap
MEMORY FULL	Geheugen vol
▶	Vervolg boodschap volgende pagina

FUNCTIE TOETSEN

Escape/Backlight toets ◀
Menu toets ▶
Leestoets >

PLAATSEN VAN DE BATTERIJ :

De pager gebruikt één AAA batterij. Plaats de batterij in het compartiment (!! Let op de juiste polariteit + -)

PAGER AANZETTEN :

Druk gedurende 3 seconden Escape toets ◀

CONSULTEREN VAN DE BOODSCHAPPEN :

1. Druk de Leestoets > en druk nogmaals om de volgende boodschappen te consulteren.
2. Bij meerdere ongelezen boodschappen toont het scherm bijv. "2 Pages" + links onderaan het scherm staat het totaal van de oproepen.
3. "MEMORY FULL" betekent dat het geheugen reeds 12 boodschappen bevat. Alle nieuwe boodschappen overschrijven de oude.

VERWIJDEREN VAN DE BOODSCHAPPEN :

1. Druk de Menu-toets ▶ tot het scherm "DELETE ALL" toont.
2. Bevestig de annulatie met de Leestoets >

PAGER AFZETTEN

De Escape toets ◀ en Menu toets ▶ gelijktijdig inhouden tot het scherm "OFF" toont.

FUNCTIE-MENU

Toegang via de Menu toets ▶

U kan het volledige menu overlopen met de Menu toets ▶ .
De Escape toets ◀ heeft hier een REWIND-functie om rugwaarts door het menu te scrollen.
Met de Leestoets > kan een functie aan- of uitgezet worden.

KEUZE OPROEPSIGNAAL : TOON OF TRIL

1. Druk op de Menu toets ▶ tot "SET MODE" verschijnt.
2. Druk de Leestoets >.
3. Het scherm toont "AUDIO".
4. Druk nogmaals op de Menu toets ▶ en herhaal dit tot het scherm de juiste keuze toont.
5. Druk de Leestoets > om uw keuze te bevestigen.
6. AUDIO = oproep via toon. SILENT = oproep via trilfunctie.

KEUZE "SOUND"

1. Druk de Menu toets ▶ tot het scherm "SET SOUND" toont.
2. Druk de Leestoets > om toegang te krijgen tot "SOUND 1".
3. Met de Menu toets ▶ kan u verder scrollen in de verschillende SOUND-voorstellen (Opgelet : SOUND 19 = MUTE = geen geluid bij ontvangst oproep).
4. Bevestig uw keuze met de Leestoets >.

INSTELLING "KLOK"

1. Druk de Menu toets ▶ tot het scherm "SET TIME" toont.
2. Druk de Leestoets > om ingave menu tijd te verkrijgen. Het scherm toont : 0:00 A 1 - 1.
3. Met de Menu toets ▶ kan de tijd en daarna de datum ingesteld worden. Elke ingave wordt bevestigd met de Leestoets >.
4. Het jaar staat onderaan rechts. Dit kan eveneens met de Menu toets ingesteld worden en bevestigd met de leestoets. Opgelet : Geef enkel "2" in voor het jaar 2002.

